Uživatelský manuál

ThG-Air Smart

Manuál pro používání webového rozhraní TnG-Air Smart pro vzdálenou správu tepelných čerpadel TnG-Air a termostatů TnG-Air.

Verze 2024.1.

1. Úvodní přihlašovací stránka

Webové rozhraní TnG-Air Smart se nachází na adrese <u>https://tngsmart.cz</u>. Pro přihlášení do systému z úvodní obrazovky (obrázek č. 1) stiskněte tlačítko "Přihlásit se" v pravém horním rohu. Po přesměrování na přihlašovací stránku zadejte Vaše údaje pro vstup do systému (obrázek č. 2).



Prosím přihlašte se					
Novak					
••••••					
Přihlásit se					
	J				



Obrázek č. 2 – Přihlašovací stránka

2. Rozcestník

Po přihlášení do systému budete přesměrováni na rozcestník (obrázek č. 3).

Tato stránka obsahuje následující informace:

- Teplota v pokoji z termostatu TnG Smart nebo TnG Hélios (fialová dlaždice s ikonou teploměru)
- Nastavená teplota výstupní vody pro vytápění domu, konstantní nebo aktuální ekvitermní (zelená dlaždice s ikonou domu s plamínkem)
- Aktuální teplota v bojleru (červená dlaždice s ikonou sprchy)
- Aktuální teplota venku u tepelného čerpadla (oranžová ikona s ikonou Slunce s mrakem)
- Graf s průběhem teplot v čase posledních 24 hodin

Pokud není termostat TnG Smart nebo TnG Hélios instalován, bude dlaždice s ikonou teploměru šedá.

Pokud není vytápění domu zapnuté, bude dlaždice s ikonou domu s plamínkem šedá.

Pokud není vytápění bojleru zapnuté, nebo není bojler dostupný, bude dlaždice s ikonou sprchy šedá.

Zde můžete zvolit, zdali chcete změnit nastavení termostatu či tepelného čerpadla. Pro nastavení tepelného čerpadla stiskněte tlačítko "Upravit Tepelné čerpadlo", případně využijte proklik z dlaždic s ikonou domu s plamínkem, sprchy či Slunce s mrakem. Pro nastavení termostatu stiskněte tlačítko "Upravit Termostat", případně využijte proklik z dlaždice s ikonou teploměru.



C ToG air	Kontakt Manuál Dark/Light		Vítejte	Odhlásit se
Tepelné če	rpadlo He1000, Termostat Hélio	DS		
ß	24.9°C	● Venkov ● Teplota 52.1°C	vní teplota Teplota vody na a v bojleru Teplota v místno	výst osti
1	45.5°C	40°C 30°C 20°C		
		10°C	05:46:40	16:16:04
01	Upravit Tepelné čerpadlo	Ur Ur	pravit Termostat	

Obrázek č. 3 – Rozcestník



3. Nastavení tepelného čerpadla

Pro zapnutí či vypnutí funkcionality tepelného čerpadla stiskněte tlačítko v příslušném nastavení. Je-li vytápění do domu/bojleru/bazénu zapnuto, tlačítko je zelené. Je-li vytápění do domu/bojleru/bazénu vypnuto, tlačítko je šedé. Pro zaslání nového nastavení tepelnému čerpadlu stiskněte tlačítko "Potvrdit nastavení" (obrázek č. 4).

- Zelené tlačítko indikuje stav "Zapnuto" (On)
- Šedé tlačítko indikuje stav "Vypnuto" (Off)



Obrázek č. 4 – Základní nastavení tepelného čerpadla

Chcete-li změnit rozšířené nastavení tepelného čerpadla, stiskněte tlačítko "**Více nastavení**" v požadované sekci. Toto tlačítko je dostupné pouze pokud je vytápění v dané sekci zapnuto.



a) Rozšířené nastavení vytápění domu

V rozšířeném vytápění domu je možné nastavit **režim regulace**, kde volíte mezi možnostmi:

- Konstantní
- Ekvitermní

V rozšířeném nastavení vytápění domu je možné povolit či zakázat sepnutí bivalence. Výchozí hodnota je vypnuto.

Dalším možným nastavení je zdroj regulace, kde volíte mezi:

- Termostat
- Senzor
- Termostat PID (např. Honeywell)
- Termostat TnG RF (TnG-Air Smart termostat)

Při zdroji regulace termostatem RF (TnG-Air Smart termostat) je možnost změny **řídícího termostatu**.

Při režimu regulace "Konstantní" se nastavuje **teplota výstupní vody**.



Hd1500si jídelna	a / Tern	nostat		
Vytápění domu	1	Ohřev bojleru		Ohřev bazénu
ON/ OFF	ON/ OFF		ON/ OFF	
Více nastavení	Více r	nastavení	Více r	nastavení
Regulace Konstantní v				
Bivalence				
Zdroj regulace Termostat TnG RF v				
Řídící termostat				
1 Výstupní °C: - 36°C +				
Nouzový režim				
	Potvrdit	nastavení		
	_			

Obrázek č. 4a – Rozšířené vytápění domu při konstantní regulaci



Při režimu regulace "Ekvitermní" je možné vybrat jednu ze šesti **předvolených ekvitermních křivek**, Floor – Low, Floor – Mid, Floor – High, Radiator – Low, Radiator – Mid a Radiator – High. Teploty v těchto křivkách jsou popsány v tabulce č. 1.

Mód vs. Venkovní teplota	+20°C	+10°C	0°C	-10°C	-20°C
Floor – Low	22	25	27	29	31
Floor – Mid	23	27	30	33	35
Floor - High	24	29	32	35	37
Radiator - Low	26	30	34	38	42
Radiator – Mid	30	34	38	42	46
Radiator - High	34	38	42	46	50

Tabulka č.1 – Ekvitermní křivky



Hd1500si jídelna	Hd1500si jídelna / Termostat					
Vytápění domu	1	Ohřev bojleru		Ohřev bazénu		
ON/ OFF	ON/ OFF		ON/ OFF			
Více nastavení	Více r	nastavení	Více r	nastavení		
Regulace Ekvitermní ~ Bivalence						
Zdroj regulace						
Řídící termostat						
1 ~						
Ekvitermní křivka 20°C, 10°C, 0°C, -10°C, -20°C						
Floor, Low (22, 25, 2 v						
Nouzový režim						
	Potvrdit	nastavení				

Obrázek č. 4b – Rozšířené vytápění domu při ekvitermní regulaci



Poznámka

Tepelná čerpadla s aktualizovaným softwarem s verzí 1.1.2024 a novější mají možnost nastavit vlastní ekvitermní křivku při ekvitermní regulaci a také možnost nastavit Accumulation Secure. Accumulation Secure slouží pro ochranu topného systému při vyšších teplotách v akumulační nádrži (Obrázek č. 4c).

Accumulation Secure On

Dojde k sepnutí externího běhového čerpadla při teplotě nad 75 °C v akumulační nádrži, pod 70 °C vypne

Accumulation Secure Off

Dojde k sepnutí externího běhového čerpadla při teplotě nad 95 °C v akumulační nádrži, pod 70 °C vypne



He1000		
Vytápění domu	Ohřev bojleru	Ohřev bazénu
ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Více nastavení	Více nastavení	Více nastavení
Regulace		
Ekvitermní v		
Bivalence		
Zdroj regulace		
Termostat TnG RF 🗸 🗸		
Řídící termostat		
1 ~		
Ekvitermní křivka 20°C, 10°C, 0°C, -10°C, -20°C		
Vlastní v		
Ekvitermní +20°C		
Ekvitermní +10°C		
– 25°C +		
Ekvitermní 0°C		
- 30°C +		
- 35°C +		
Ekvitermní -20°C		
- 40°C +		
Nouzový režim		
Accumulation secure		
	Potvrdit nastavení	

Obrázek č. 4c – Rozšířené vytápění domu při ekvitermní regulaci se softwarem 1.1.2024 a starším



b)Rozšířené nastavení ohřevu bojleru

V rozšířeném nastavení ohřevu bojleru je možno nastavit teplotu vody v bojleru (obrázek č. 4c), povolení měření teploty senzorem nebo zakázat senzor a povolit případně zakázat používání bivalentního zdroje (Boost).

He1000				
Vytápění domu	R	Ohřev bojleru		Ohřev bazénu
ON/ OFF	ON/ OFF		ON/ OFF	
Více nastavení	Více	e nastavení	Více	nastavení
	Teplota –	49°C +		
	Senzor			
	Boost			
	Potvrdi	t nastavení		

Obrázek č. 4c – Rozšířené vytápění bojleru



c) Rozšířené nastavení ohřevu bazénu

V rozšířeném nastavení ohřevu bazénu je možno nastavit teplotu vody v bazénu (obrázek č. 4d) případně povolit nebo zakázat používání bivalentního zdroje (Boost).



Obrázek č. 4d – Rozšířené vytápění bazénu

Poznámka

Tento režim není dostupný u čerpadel řady HM (monobloky).



Pokud zapnete funkcionalitu čerpadla (například zapnete vytápění bojleru ze stavu Off na stav On), budou přednastaveny výchozí hodnoty. Prosím nastavte dané hodnoty dle vašich požadavků. Na webové stránce se zpráva o výchozím nastavení zobrazí také.

Po zaslání nového nastavení tepelnému čerpadlu se změní toto tlačítko na "Nastavení odesláno". Dokud tepelné čerpadlo nepotvrdí nové nastavení, nebude možné nastavení čerpadla měnit (obrázek č. 5). Potvrzení nastavení může trvat několik minut.



Obrázek č. 5 – Nepotvrzené předchozí nastavení



4. Nastavení termostatu v základním režimu

Teplotu termostatu v základním režimu je možné nastavit pomocí tlačítek " + " a " - ". V tomto režimu bude udržována teplota ve dne i v noci. Teplota se nastavuje s přesností půl stupně Celsia. Pro zaslání nového nastavení stiskněte tlačítko "Potvrdit nastavení" (obrázek č. 6).

ঞ্				
Denní režim			Teplota v místnos	sti
Popis		Hélios	30.3°C	● Teplota
Teplota v místnosti		23,9 °C	25°C	·····
_	24.0 °C	+	20°C 20:00:31 00:26:40	06:00:00 13:26:50
			Od kdy:	Do kdy:
			27.02.2024 20:27	28.02.2024 13:27
Denní/Noční režir	m 💽		Potvrd	lit nastavení

Obrázek č. 6 – Nastavení teploty termostatu v základním režimu

Po zaslání nového nastavení tepelnému čerpadlu se změní toto tlačítko na "Nastavení odesláno". Dokud tepelné čerpadlo nepotvrdí nové nastavení, nebude možné nastavení čerpadla měnit (obdobně jako obrázek č. 5).

5. Nastavení termostatu v režimu Nočního útlumu

Termostat je možné nastavit do režimu nočního útlumu. V tomto režimu je možné nastavit, v jakých dnech a hodinách má být udržována konkrétní teplota. Pro aktivaci tohoto rozšířeného režimu stiskněte tlačítko "Denní/Noční režim" (obrázek č. 7).



a) Denní režim

Denní režim má zpravidla vyšší komfortnější teplotu. Teplota pro denní hodiny se nastavuje v záložce "Denní režim" – symbol sluníčka (obrázek č. 7).

口 (1)				
Denní režim			Teplota v místno	sti
Popis		Hélios	30.3°C	Teplota
Teplota v místnosti	24.0 °C	23,9 °C	25°C	
			20:00:31 00:26:40	06:00:00 13:26:50
			Od kdy:	Do kdy:
			27.02.2024 20:27	28.02.2024 13:27
Denní/Noční režin	n 💽		Potvrd	lit nastavení

Obrázek č. 7 – Denní režim



b)Noční režim

Noční režim má zpravidla nižší teplotu vhodnou pro spánek. Teplota pro noční hodiny se nastavuje v záložce "Noční režim" – symbol měsíce (obrázek č. 8).

🕸 <mark></mark> 🕓			
Noční režim		Teplota v místno	sti
Popis	Hélios	30.3°C	 Teplota
Teplota v místnosti	23,9 °C	25°C	·····
23.0 °C	+	20°C 20:00:31 00:26:40	06:00:00 13:26:50
		Od kdy:	Do kdy:
		27.02.2024 20:27	28.02.2024 13:27
Denní/Noční režim)	Potvrc	lit nastavení

Obrázek č. 8 – Noční režim



c) Nastavení útlumu pro dny a hodiny

Nastavení útlumu pro jednotlivé dny v týdnu a hodiny v rámci dnů lze nastavit v poslední záložce "Nastavení" – symbol klíče. Při stisknutí hodinového okna v rámci dne se změní barva (obrázek č. 9). Pro odeslání nastavení stiskněte tlačítko "Potvrdit nastavení".

- 13 Světle modrá barva značí "Denní režim"
- 13 Tmavě modrá barva značí "Noční režim"



Obrázek č. 9 – Nastavení teploty pro jednotlivá časová okna



6. Profil

Váš uživatelský profil je možné shlédnout po kliknutí na "Vítejte, Uživateli!" v pravém horním rohu. Zde najdete Vaše detailní informace včetně možnost změny hesla. Pro změnu Vašich kontaktních údajů či změně preferovaného jazyka stiskněte tlačítko "Upravit údaje >>". Pro změnu hesla stiskněte tlačítko "Změnit heslo >>" (obrázek č. 10).

L		Detaily uživatele			
Uživatelské jméno:	Jan Novak				
Jméno:	Jan				
Příjmení:	Novak	Novak			
Telefonní číslo:					
Email:	jan.novak@test.cz	jan.novak@test.cz			
Adresa:	Česká Republika; Ostrava; Havlíčkovo r	ábřeží 1167; 702 00			
Preferovaný jazyk:	Czech				
	Upravit údaje >>	Změnit heslo >>			

Obrázek č. 10 – Uživatelský profil



7. Změna hesla

Pro změnu Vašeho hesla pro vstup do systému je nutné zadat heslo stávající, nové heslo a taktéž potvrzení nového hesla. Heslo má následující omezení:

- Celková délka alespoň 6 znaků
- Minimálně tři z následujících pravidel:
 - o Alespoň jedno velké písmeno
 - Alespoň jedno malé písmeno
 - Alespoň jedna číslice
 - Alespoň jeden z následujících znaků: !, @, #, \$, %, ^, &, *, _, ~

Pro změnu hesla stiskněte tlačítko "Změna hesla" (Obrázek č. 11).

	Změna hesla
Současné heslo*	
Heslo* Heslo	Potvrďte heslo
	Změna hesla

Obrázek č. 11 – Změna hesla

Pro jakékoliv další informace prosím volejte na číslo **+420 558 952 911**, nebo napište email na <u>info@tng-air.cz</u>.

Vaše **TnG-Air**

